

5 in 1 LED-Controller

Modellnummer: SW5

Merkmale

- Integrierte 18 dynamische Modi mit Springen, schrittweiser Änderung (nur für 2,4-GHz-Fernbedienung)
- Automatische Weiterleitung: Leitet das Fernbedienungssignal automatisch an einen anderen Controller weiter, wodurch die Fernbedienungsdistanz unendlich wird
- Automatische Synchronisierung: Derselbe dynamische Modus wird automatisch synchronisiert, sodass der Modus immer konsistent ist
- Verfügt über eine DND-Funktion, die normalerweise bei Stromausfällen verwendet wird und Strom spart
- Unterstützt die Steuerung über die TUYA SMART-App (2,4-GHz-Gateway ist nicht erforderlich)
- Unterstützt die Sprachsteuerung von Drittanbietern wie Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu und Xiaomi (2,4-GHz-Gateway ist nicht erforderlich)

~	Julie 1 LED COTILION			6
ر ک	V- Input Voltage: DC12V-24V		put Mode	
-				• • (
⊕ _				1
13				
IS.	activate linking mode			
0 -				8 S 📢

Parameter

Name: 5-in-1-LED-Controller		Arbeitstemperatur:	-10~40°C		
Modell Nr.:	SW5	- EMC Standard(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)		
Eingangsspannung: DC12~24V		EINIC Standard(EINIC).	ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)		
Ausgangsstrom:	6A/ Single channel	Sicherheitsstandard(IVI): EN 61347-1: 2015+A1: 2021 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019		
Gesamtleistung:	Max 12A				
Protokoll:	WIFI/ 2.4GHz RF	Funkausrüstung(RED):	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)		
Kontrolldistanz:	30m	Zertifizierung:	CE, EMC, LVD, RED		
IP Bewertungen:	IP20				





Anschlussdiagramm



Anwendungsdiagramm



Ausgabemodus einrichten

Richten Sie den korrekten Ausgabemodus basierend auf der Funktion der Lichter ein. Einstellungsmethode: Drücken Sie die Taste "SET" kontinuierlich, um den Ausgabemodus umzuschalten (Achtung: Ohne Bedienung erfolgt innerhalb von 3 Sekunden die Abmeldung).

Ausgabemodusblatt (Ausgabemodus anhand der Farbe des Indikators bestätigen)

Indikatorfarbe	Weißes Licht	Gelbes Licht	Rotlicht	Grünes Licht	Blaues Licht
Ausgabe	Einzelfarbe	Dual Weiß	RGB	RGBW	RGB+CCT

Kompatibel mit diesen 2,4G-RF-Fernbedienungen (separat erhältlich)



2,4G RF Fernbedienung Anleitung

Anweisungen zum Verknüpfen von Codes



Schalten Sie das Gerät 10 Sekunden lang aus und wieder ein oder drücken Sie einmal kurz "SET".

Drücken Sie die Taste "I" 3-mal innerhalb von 3 Sekunden kurz

Schaltfläche Verknüpfen/

Verknüpfung aufheben

> Wenn die Lichter 3 Mal langsam blinken, bedeutet dies, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Regler

Leistung



Die Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht langsam blinkt. Führen Sie die obigen Schritte erneut aus. (Hinweis: Eine erneute Verknüpfung mit einem verknüpften Licht ist nicht möglich.)

Anweisungen zum Aufheben der Codeverknüpfung



Sekunden lang aus und wieder ein oder drücken Sie einmal kurz "SET".

5-mal kurz.

Wenn die Lichter 10 Mal schnell blinken, bedeutet dies, dass die Trennung erfolgreich durchgeführt wurde.



Die Trennung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht schnell blinkt. Führen Sie die obigen Schritte erneut aus. (Hinweis: Das Licht wurde nicht verbunden, die Trennung muss nicht erfolgen.)

Automatische Übertragung und Synchronisierung (nur für Fernbedienung)

Automatische Übertragung des Fernsignals

Eine Leuchte kann die Signale von der Fernbedienung innerhalb von 30 m an eine andere Leuchte übertragen. Solange sich eine Leuchte innerhalb von 30 m befindet, ist die Fernbedienungsdistanz unbegrenzt.

Automatische Synchronisierung der dynamischen Modi

Mehrere Lichter können synchronisiert werden, wenn sie sich im gleichen dynamischen Modus befinden und mit der gleichen Fernbedienung verbunden sind (der Abstand zwischen den einzelnen Lichtern beträgt maximal 30 m).



Dynamische Modustabellenauswahl (nur für Fernbedienung)

Wählen Sie den dynamischen Modus Tabelle 1:

Während sich das Licht im statischen Modus befindet, drücken Sie die Taste "S+" fünfmal schnell hintereinander, bis das blaue Licht dreimal langsam blinkt. Der statische Modus wurde erfolgreich aktiviert.

Wählen Sie den dynamischen Modus in Tabelle 2:

Während sich das Licht im statischen Modus befindet, drücken Sie die Taste "S-" fünfmal schnell hintereinander, bis das gelbe Licht dreimal langsam blinkt. Der statische Modus wurde erfolgreich aktiviert.

Dynamischer Modus Tabelle 1 (Standard)

Nummer	Dynamischer Modus	Helligkeit / Sättigung / Geschwindigkeit
1	Karneval	
2	Automatischer Farbwechsel	
3	Sam	
4	Edelstein	
5	Dämmerung	Einstellbar
6	amerikanisch	
7	Faschingsdienstag	
8	Party	
9	Langsamer Farbspritzer	

Dynamischer Modus Tabelle 2 (muss manuell umgeschaltet werden)

Nummer	Dynamischer Modus	Helligkeit / Sättigung / Geschwindigkeit
1	Sieben Farben, allmähliche Veränderung	
2	Weißes Licht Allmähliche Veränderung	
3	RGB-Allmähliche Veränderung	
4	Sieben Farben springen zum Wechsel	
5	Springen, um zufällig zu ändern	Einstellbar
6	Rotlicht wechselt allmählich +3-mal blinken	
7	Grünes Licht wechselt allmählich +3-mal blinken	
8	Blaues Licht ändert sich allmählich +3-mal blinken	
9	Weißes Licht, allmähliche Veränderung +3-maliges Blinken	

PWM Hochfrequenz-/Niederfrequenzschaltung (nur für Fernbedienung)

Umschalten auf Hochfrequenz:

Drücken Sie die Taste "AUS" 1 Mal innerhalb von drei Sekunden und die Taste "EIN" 5 Mal. Die Aktivierung war erfolgreich, sobald die LED-Leuchte 2 Mal schnell blinkt.

Umschalten auf niedrige Frequenz:

Drücken Sie die Taste "ON" 1 Mal innerhalb von drei Sekunden und die Taste "OFF" 5 Mal. Die Aktivierung war erfolgreich, sobald die LED-Leuchte 2 Mal langsam blinkt.

""Nicht stören"-Modus ist aktiviert und ausgeschaltet (standardmäßig aktiviert)

Schalten Sie den "Nicht stören"-Modus ein (um Energie zu sparen, wird er häufig in Gegenden mit häufigen Stromausfällen verwendet)

2.4G RF-Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten

Aktivieren Sie den Modus "Nicht stören":

Drücken Sie die Taste "AUS" dreimal innerhalb von drei Sekunden und drücken Sie die Taste "EIN" dreimal. Die Aktivierung war erfolgreich, sobald die LED-Leuchte viermal schnell blinkt.

Aufmerksamkeit: Der "Nicht stören"-Modus ist aktiviert

- Wenn das Licht ausgeschaltet ist (Beispiel: Verwenden Sie die App oder Fernbedienung, um das Licht auszuschalten)
 Sobald Sie die Stromversorgung aus- und wieder einschalten, ist das Licht AUS.(Der Benutzer muss den Strom zweimal aus- und wieder einschalten, um das Licht zu aktivieren, oder die App bzw. Fernbedienung verwenden, um das Licht zu aktivieren.)
- Wenn das Licht eingeschaltet ist Das Licht ist EIN, sobald Sie den Strom einmal aus- und wieder einschalten.

Schalten Sie den "Nicht stören"-Modus aus:

Drücken Sie die Taste "ON" dreimal innerhalb von drei Sekunden und die Taste "OFF" dreimal. Das Schließen war erfolgreich, sobald die LED-Leuchte viermal langsam blinkt.

Aufmerksamkeit: Das Licht bleibt immer im Status "AN", wenn Sie den Strom ein- und ausschalten, sobald der Benutzer den "Nicht stören"-Modus geschlossen hat.

Anleitung zum Ein- und Ausschalten des "Nicht stören"-Modus in der App

Anleitung zur Steuerung der Smartphone-App

Netzwerkkonfiguration(Unterstützt keinen 5G-Router)

1. Laden Sie die App [Tuya Smart] herunter und installieren Sie sie

Suchen Sie im Apple- oder Google Store nach [Tuya Smart] oder scannen Sie den folgenden QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Bitte öffnen Sie die App und klicken Sie bei der ersten Verwendung auf die Schaltfläche "Registrieren", um ein Konto zu erstellen. Melden Sie sich direkt an, wenn Sie bereits ein Konto haben.



2. Netzwerkkonfiguration

(1) Verbinden Sie den Controller mit der Stromversorgung.

(2) Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte schnell blinkt (2 Blinkzeichen pro Sekunde).

Wenn die Kontrollleuchte nicht schnell blinkt, gibt es zwei Möglichkeiten, sie zu aktivieren:

- Drücken Sie die Taste "SET" lange, bis die Kontrollleuchte schnell blinkt.
- Schalten Sie den Controller 6 Mal aus und wieder ein.
- (3) Verbinden Sie das Telefon mit dem WLAN-Heimnetzwerk im 2,4-GHz-Frequenzbereich.

(4) Öffnen Sie die Homepage der App und klicken Sie auf die Schaltfläche "", " in der oberen rechten Ecke der Seite.

(5) Klicken Sie auf der linken Seite der Seite auf "Beleuchtung" und dann auf "Lichtquelle (BLE+WLAN)".

(6) Folgen Sie den Anweisungen der App, um die Konfiguration abzuschließen.

Home 🔻			Ð	<	<	Add	Device	© ⊞
Cozy Home					Electrical		Light Source	
21	°C			(Lighting			
Excellent Outdoor PM2.5	Good Outdoor Air Qu	58.0% Outdoor Humid			Sensors	Elight Source (BLE+Wi-Fi)	Eight Source (Wi-Fi)	Light Source (Zigbee)
All Devices					.arge Home Ap			
				3	Small Home Appliances	Light Source (BLE)	Light Source (other)	

App schaltet "Nicht stören"-Modus ein und aus (standardmäßig aktiviert)

Klicken Sie auf das Licht, das eingerichtet oder gruppiert werden soll--- klicken Sie auf "Mehr"--- klicken Sie auf "Einschaltverhalten"--- schalten Sie es ein oder aus



Anleitung zur Alexa-Sprachsteuerung

Fügen Sie das Gerät zur [Tuya Smart]-App hinzu und befolgen Sie dann die Schritte

- 1). Öffnen Sie die Alexa-App.
- 2). Klicken Sie unten rechts auf "Mehr".
- 3). Klicken Sie auf "Skills & Games".

- 4). Klicken Sie oben rechts auf " q."
- 5). Geben Sie "Smart life" ein und suchen Sie
- 6). Klicken Sie auf die F\u00e4higkeit "Smart Life ", folgen Sie den Anweisungen, um die Konfiguration abzuschlie\u00dfen und die Sprachsteuerung zu starten

Search Smart life 6.008 Results Sort: Ridramer >> Sort: Life Shart Life





Anleitung zur Google Home-Sprachsteuerung

Fügen Sie das Gerät zur [Tuya Smart]-App hinzu und befolgen Sie dann die Schritte

- 1). Öffnen Sie die Google Home App
- 2). Klicken Sie oben links auf "+"

 Klicken Sie auf "Gerät einrichten"

 Klicken Sie auf "Funktioniert mit Google"

- 5). Klicken Sie oben rechts auf "Q"
- 6). Geben Sie "Smart life" ein und suchen Sie
- Klicken Sie auf die F\u00e4higkeit "Smart Life", folgen Sie den Anweisungen, um die Konfiguration abzuschlie\u00dfen und die Sprachsteuerung zu starten



Works with Google

Link one of your existing devic connected light bulbs or plugs

Ð







DMX512 LED Sendersteuerung (Separat erhältlich)



DMX512 LED-Sender verbinden/trennen

Befolgen Sie die Anweisungen des DMX512-Senders (FUTD01). W\u00e4hlen Sie die Zone f\u00fcr das Licht durch Dr\u00fccken von "+" oder "." (z. B. bedeutet "CH12" Zone 12).



Link

Der Controller wird 10 Sekunden lang ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet, oder Sie drücken einmal die Taste "SET". Drücken Sie ") " 3 Mal innerhalb von 3 Sekunden, während die Kontrollleuchte des Controllers leuchtet Die Verbindung ist hergestellt, sobald die Kontrollleuchte des Controllers 3 Mal langsam blinkt.

Unlink

Der Controller wird 10 Sekunden lang ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet, oder Sie drücken einmal die Taste "SET". Drücken Sie ") 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden, während die Kontrollleuchte des Controllers leuchtet Die Trennung ist abgeschlossen, sobald die Kontrollleuchte des Controllers 10 Mal schnell blinkt.



Wenn die Verknüpfung bzw. das Aufheben der Verknüpfung fehlgeschlagen ist, führen Sie die obigen Schritte erneut aus.

Aufmerksamkeit

- 1. Bitte schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation aus.
- 2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung den Anforderungen des Geräts entspricht.
- 3. Zerlegen Sie das Gerät nicht, wenn Sie kein Fachmann sind, da es sonst beschädigt wird.



Made in China